

## UDSKIFTNING AF GASFJEDRE FOR SUPRA MKIII MOTORHJELM

Også på problemet med slappe gasfjedre er der flere løsninger:

1. Køb to nye hos Toyota og betal prisen.
2. Køb to nye hos T. Hansen og brug en lille time på ændringer og montage.  
Reservedelsnummeret er 501213830310. Prisen er Kr. 398,-.  
Til gengæld må man så leve med, at de passer på en VW og Audi.  
De er ca. 20 mm længere og holder hjelmen i en lidt mere åben position – ingen ulempe.



### Ændringer:

De nye dæmpere har et kugleled med 6 mm gevind, medens Toyotas har 8 mm gevind. I begge tilfælde er det en 10 mm kugle.

1. Demonter de originale kugleled. De er monteret med en låsering, som er svær at demontere. Skær derfor en slids i det gamle led ned til låseringen og demonter den med en kniv. Se fig. A.
2. Smør det nye led med fedt og slå det gamle kugleled i med et bestemt slag.
3. Skær det nederste vinkelbeslag af ca. 2 mm over vinklen. Bor et 5 mm hul og skær et 6 mm gevind i beslaget. Se fig. B.
4. Monter det ændrede vinkel beslag på den nye dæmper med Loctite til låsning.
5. Monter begge dæmpere.



Fig. A



Fig. B